

Памятка по снятию показаний интеллектуального прибора учета электроэнергии. Трехфазный прибор учета ФОБОС 3.

Для снятия показаний интеллектуального прибора учета электрической энергии необходимо нажатием клавиш «вверх» или «вниз» получить данные, где будут указаны:

✓ в верхней строке **1.8.0.**

✓ **справа на дисплее
большими цифрами
данные по потреблению
в киловаттах-часах**

*при передаче показаний
следует указывать
только цифры до запятой.*



При отсутствии доступа к прибору учета – необходимо дождаться автоматической смены показаний до появления в верхней строке **1.8.0.** В правой части дисплея будут отражены данные по потреблению. Интервал смены показаний – 5 секунд.