

## Памятка по снятию показаний интеллектуального прибора учета электроэнергии.

Для снятия показаний интеллектуального прибора учета электрической энергии необходимо нажатием нижней клавиши получить данные, где будут указаны:

В верхней строке слева **1.8.0**.

Это означает, что на большом дисплее отображаются данные по общему потреблению электроэнергии – показания счетчика в кВт\*ч.

*Внимание! В квитанции следует указывать только цифры до запятой.*

При отсутствии доступа к прибору учета – необходимо дождаться автоматической смены показаний до появления слева в верхней строке **1.8.0**.

На большом дисплее будут отражены данные по общему потреблению электроэнергии.

Интервал смены показаний - 5 секунд.

